人気車種に対応した"液入り充電済み"12Vシールタイプ MFバッテリーをお求め易い価格でご用意致しました。バッテリーは車両の電圧を安定させる重要な電装部品のひとつであり、劣化したバッテリーを使うと、他の電装部品故障の原因にもなりかねません。車両メンテナンスのお供に是非、弊社のバッテリーをご使用ください。
"液入り充電済み"シールタイプMF(メンテナンスフリー)バッテリーは"購入後すぐに使用可能"、"自己放電が少なく、長寿命"、"液の補充が不要"など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです。
■弊社条件に基づく補償対象品:ご購入日から保証期間中に製造上あるいは材料上の不具合によって使用不能となった場合、点検・調査の上「保証条件」に従って交換させて頂きます。
※保証の期間:ご購入日から6ヶ月以内又は装着後5000km以内のどちらかが早く到達するまで

## ■12Vシールタイプ MFバッテリー T-SPIRIT(JTX5L-BS)

※バッテリートップページにある注意事項等をご確認下さい。




■10HR容量:5Ah
■最大外形寸法
L 約114mm×W 約71mm×H 約109mm

| バッテリータイプ | 品番 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| JTX5L-BS | 05-11-0006 | ¥3,900 |

| メーカー | 排気量 | 車種 | 型式 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 50 | スペイシー50 | AF02 | ('84.2~) |
| | 50 | ライブDioST | AF35 | |
| | 80 | スペイシー80 | HF02 | |
| | 80 | スペイシー80 カスタム | HF03 | |
| | 80 | リード80SS | HF04 | |
| | 90 | EZ-9 EZ SNOW | HE06 | |
| | 100 | スペイシー100 | JF13 | ('03.09~) |
| | 100 | リード100 | JF06 | ('01.06~) |
| | 125 | NSR125 | JC20 | |
| | 223 | FTR | MC34 | ('06.11~) |
| | 223 | FTR | MC34 | ('07.11~) |
| | 223 | FTR223 | MC34 | ('00.09~) |
| | 230 | SL230 | MD33 | ('97.04~) |
| | 250 | NS250F -R | MC11 | |
| | 250 | XR250 | MD30 | ('03.02~) |
| | 250 | XR250 250BAJA | MD30 | |
| | 250 | XR250 モタード | MD30 | ('03.04~) |
| | 400 | NS400R | NC19 | |
| YAMAHA | 50 | ボックス XF50 | SA31J | ('06.05~) |
| | 50 | ボックス XF50 | SA31J/A308E | ('09.04~) |
| | 50 | ボックス XF50D | SA31J | ('07.03~) |
| | 50 | ボックス XF50D | SA31J/A308E | ('09~) |
| | 50 | ギア BX50S | UA06J | ('08.03~) |
| | 50 | ギアBX50 | UA06J | ('07.10~) |
| | 50 | ギアBX50N | UA06J | ('07.10~) |
| | 50 | ジョグCE50 | SA36J | ('07.10~) |
| | 50 | ジョグCE50D | SA39J | ('07.12~) |
| | 50 | BW's50 YW50 | SA02J | |
| | 50 | ビーノ | SA26J | |
| | 50 | ビーノXC50 | SA26J | ('05.12~) |
| | 50 | ビーノXC50 | SA37J | ('07.02~) |
| | 50 | ビーノXC50(リモコン仕様) | SA37J | ('07.02~) |
| | 50 | ビーノXC50D | SA26J | ('05.12~) |
| | 50 | ビーノXC50D | SA37J | ('07.02~) |
| | 50 | ビーノXC50デラックス | SA26J | ('04.01~) |
| | 50 | ビーノ XC50 | SA37J | |
| | 50 | ビーノクラシック | SA26J | |
| | 100 | グランドアクシス YA100W | SB06J | |
| SUZUKI | 80 | バーディー80 | 41A | ('92~) |
| | 100 | アドレスV100 | CA11A | (~'01) |
| | 100 | アドレスV100 | CE11A | ('91.01~'01) |
| | 110 | アドレス110 | CF11A | ('03.3~) |
| | 110 | ストリートマジック110 | CF12A | |
| | 125 | RG125γ | NF13A | ('91.11~) |
| | 125 | ウルフ 125 | NF13A | ('91.12~) |
| | 250 | RGV250γ | VJ23A | |
| | 250 | ジェベル250XC DR250R | SJ45A | |
| | 400 | RG400γ | HK31A | |
| | 500 | RG500γ | HM31A | |
| プジョー | 100 | スピードファイト | | |
| | 100 | スピードファイト2 | | |
| ATVバギー YAMAHA | 90 | YFM90R | 海外向け | |
| | 90 | YFM90R Raptor | | |
| ATVバギー SUZUKI | 50 | QuadSport Z50 | | |
| | 80 | LT80 QuadSport80 | | |
| ATVバギー KAWASAKI | 50 | KFX50 | | |
| | 80 | KFX80 | | |
| | 80 | KSF80-A(KFX80) | | |
| | 90 | KFX90 | | |
| 農業機械 HONDA | | ロータリー耕うん機 | FU650 | |
| | | ロータリー耕うん機 | FU750 | |
| 農業機械 クボタ | | 管理機 | TR60 | |
| | | 管理機 | TR70 | |

■互換機種
GSユアサ YTX5L-BS
古河電池 FTX5L-BS
旧GS GTX5L-BS

記載している適合は参考としてご使用下さい。車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー形式をご確認下さい。
なお車両により新車搭載バッテリーと適合バッテリーの名称が異なる場合があります。ご注意下さい。
純正バッテリーと比較し、若干寸法が異なりますので、装着する際ガタついたり、きつくなったりする場合がございます。

## ■安全についてのお願い　ご使用前に必ず下記注意事項、および取扱説明書をよくお読み下さい。

説明書熟読

爆発注意

火気禁止

硫酸注意

こども禁止

メガネ着用

■取り扱いを誤ると引火爆発の原因となります。
■エンジン始動や電装類の点灯以外に使用しないで下さい。
■火気のあるところや、密閉された場所でバッテリーを使用しないで下さい。
■充電は風通しの良いところで行い、ショートやスパークさせないで下さい。
■電解液(希硫酸)に触れると、失明ややけどの恐れがあります。
■バッテリーの危険性や取扱方法を十分に理解していない者(こども等)に触れさせないで下さい。
■バッテリーを取り扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用して下さい。
■バッテリーを投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。電解液が漏れ出す原因になります。
■高温、高湿、直射日光を受けるところや落下し易い場所、他の物体が落下してバッテリーを破損するおそれのある場所には保管しないで下さい。
■バッテリーは横倒しで保管しないで下さい。
■バッテリーは以下の順序で取り替えてください。順序を誤ると引火爆発の原因となります。
「取り外し:マイナス端子を先に」「取り付け:プラス端子を先に」
■バッテリーのプラス端子とマイナス端子を逆に接続しないでください。車体ハーネスおよび、電装類損傷の原因となります。